

Concetti chiave e regole

Angoli e misure

Gli angoli si possono misurare in **gradi** oppure in **radianti**:

- se α è un angolo al centro di una circonferenza di raggio r che insiste su un arco AB :

$$\alpha \text{ (in radianti)} = \frac{\text{lunghezza dell'arco } AB \text{ rettificato}}{r}$$

- se x è la misura di α in radianti e y è quella in gradi, per passare da un sistema all'altro si usa la proporzione $x : y = \pi : 180$


Le funzioni goniometriche fondamentali e i grafici

Considerata la circonferenza goniometrica (avente centro nell'origine di un sistema di assi cartesiani ortogonali e raggio unitario) ed un angolo α avente vertice nell'origine e un lato coincidente con il semiasse positivo delle ascisse, si definisce:

- $\sin \alpha$ l'ordinata del punto P
- $\cos \alpha$ l'ascissa del punto P
- $\tan \alpha$ l'ordinata del punto Q

Si introducono poi le seguenti funzioni che sono le reciproche di quelle fondamentali:

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \quad \operatorname{sec} \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \quad \operatorname{cot} \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$$



Le relazioni fondamentali

Le relazioni fondamentali che legano le funzioni goniometriche sono:

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$


Da esse si ricavano le formule di:

- $\sin \alpha$ in funzione di $\cos \alpha$: $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$
- $\sin \alpha$ in funzione di $\tan \alpha$: $\sin \alpha = \pm \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$
- $\cos \alpha$ in funzione di $\sin \alpha$: $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$
- $\cos \alpha$ in funzione di $\tan \alpha$: $\cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$

La seconda relazione fondamentale consente poi di stabilire che il coefficiente angolare di una retta rappresenta la tangente dell'angolo α che essa forma con la direzione positiva dell'asse x : $m = \tan \alpha$.

Gli archi associati

Gli angoli associati ad un angolo α sono quelli che hanno i valori delle funzioni goniometriche complessivamente uguali a quelli di α . Per ricavare i valori del seno, del coseno e della tangente di tali angoli basta ricordare i seguenti disegni:



I triangoli rettangoli

I triangoli rettangoli godono delle proprietà enunciate dai seguenti teoremi:

- **Primo teorema.** In ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale al prodotto della misura dell'ipotenusa per
 - il seno dell'angolo opposto: $b = a \sin \beta$ $c = a \sin \gamma$
 - il coseno dell'angolo adiacente: $b = a \cos \gamma$ $c = a \cos \beta$
- **Secondo teorema.** In ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale al prodotto della misura dell'altro cateto per
 - la tangente dell'angolo opposto: $b = c \tan \beta$ $c = b \tan \gamma$
 - la cotangente dell'angolo adiacente: $b = c \cotan \gamma$ $c = b \cotan \beta$

